

## Guida per il riconoscimento dei veicoli EURO 4

I veicoli euro 4 sono quelli di concezione più recente, attrezzati con i dispositivi per l'abbattimento delle emissioni inquinanti più avanzati, rispondenti alle ultime direttive europee in materia. Per capire se la propria auto è euro 4 occorre controllare la carta di circolazione che nel riquadro 2 al rigo V9, deve riportare il tipo di omologazione della vettura, specificando le direttive europee cui il veicolo è adeguato.

Per essere euro 4, dunque, un veicolo deve essere omologato in base ad una seguenti direttive comunitarie e la carta di circolazione deve specificarlo:

<b>CLASSE AMBIENTALE</b>	<b>DIRETTIVA DI RIFERIMENTO</b>
<b>EURO 4 (*)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Direttiva 98/69 CE B</li><li>- Direttiva 98/77 CE rif. 98/69 CE B</li><li>- Direttiva 1999/96 CE B</li><li>- Direttiva 1999/102 CE rif. 98/69 CE B</li><li>- Direttiva 2001/1 CE rif. 98/69 CE B</li><li>- Direttiva 2001/27 CE B</li><li>- Direttiva 2001/100 CE B</li><li>- Direttiva 2002/80 CE B</li><li>- Direttiva 2003/76 CE B</li></ul>

(\*) Si fa presente che il veicolo rientra nella classe di omologazione EURO 4 solo se la Direttiva di riferimento è accompagnata dalla lettera B